


Quartz PRECIDRIVE MOON PHASE

Mode d'emploi




Affichage et fonctions

- ❶ Affichage Moon phase
- ❷ Aiguille des heures
- ❸ Aiguille des minutes
- ❹ Aiguille des secondes
- ❺ Indicateur de quantième

❻ Couronne à 3 positions:

- I Position de repos (vissée*, non tirée)
- II Position de réglage de la date (dévissée*, à moitié tirée)
- III Position de réglage de l'heure (dévissée*, complètement tirée)

	<p>* Modèles avec couronne vissée:</p> <p>IA Position initiale (vissée, non tirée)</p> <p>IB Position neutre (dévissée, non tirée)</p>
---	---

Félicitations

Nous vous félicitons d'avoir choisi une montre de marque CERTINA®, une marque suisse parmi les plus réputées au monde. De construction soignée, utilisant des matériaux et des composants de haute qualité, elle est protégée contre les chocs, les variations de température, l'eau et la poussière et bénéficie en plus du concept **DS**.

Ce mode d'emploi est valable pour les montres à quartz CERTINA® équipées du mouvement PRECIDRIVE F05.441. Pour les réglages et l'utilisation de votre montre PRECIDRIVE, veuillez vous référer aux instructions ci-après.

Pour un fonctionnement parfait et précis de votre montre durant de longues années, nous vous conseillons de suivre attentivement les conseils donnés dans ce mode d'emploi.

Le concept **DS** (double sécurité) se caractérise par :

- une extrême résistance aux chocs,
- une glace saphir ultra-résistante,
- un joint sur la couronne et un joint sur la tige garantissant l'étanchéité de la montre même avec la couronne tirée,
- un fond de boîte renforcé.

Réglages

Modèles avec couronne vissée

Afin que leur étanchéité soit encore mieux garantie, certains modèles sont équipés d'une couronne **(6)** vissée. Avant de procéder à la mise à l'heure ou au réglage de la date, il est nécessaire de dévisser la couronne **(6)** en position **IB** pour la tirer en position **II** ou **III**.

Important: Après toute manipulation, revissez impérativement la couronne afin de préserver l'étanchéité de la montre. Nous vous déconseillons de manipuler la couronne (6) dans l'eau.

Mise à l'heure

- Tirez la couronne **(6)** en position **III** et tournez-la en avant ou en arrière jusqu'à l'affichage de l'heure souhaitée.
- Repoussez la couronne **(6)** en position **I** (et revissez-la si vous disposez d'un modèle avec couronne vissée).

Réglage de l'affichage Moon phase

- Tirez la couronne **(6)** en position **II**.
- Tournez la couronne **(6)** en arrière pour régler l'affichage Moon phase.
- Repoussez la couronne **(6)** en position **I** (et revissez-la si vous disposez d'un modèle avec couronne vissée).

Correction rapide de la date

- Tirez la couronne **(6)** en position **II**. L'aiguille des secondes **(3)** continue de tourner.
- Tournez la couronne **(6)** en avant jusqu'à obtenir la date souhaitée.
- Repoussez la couronne **(6)** en position **I** (et revissez-la si vous disposez d'un modèle avec couronne vissée).

Conseil pour synchroniser votre montre

Pour synchroniser l'aiguille des secondes **(3)** avec un signal horaire officiel (radio/TV/Internet), tirez la couronne **(6)** en position **III** ; l'aiguille des secondes **(3)** s'arrête. Au top sonore, repoussez la couronne **(6)** en position de repos **I**.

Informations techniques

Remontage

Les montres à quartz ne nécessitent aucun remontage.

PRECIDRIVE

Les montres à quartz PRECIDRIVE de la marque CERTINA® bénéficient non seulement de la précision incomparable du quartz, mais aussi du fait que leur marche est compensée en fonction des variations de température (thermo compensé) et qu'ils ne sont pas sensibles à l'humidité. Ceci permet d'atteindre une précision de l'ordre de +/- 10 secondes par année (en conditions d'utilisation normales).

Fonction E.O.L. - (End of Life)

Par un saut de l'aiguille des secondes toutes les 4 secondes, votre montre vous indique que la pile est arrivée à fin de vie et doit être bientôt remplacée.

Soins et entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre montre (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans de l'eau salée, rincez-la à l'eau douce et laissez-la sécher complètement.

Évitez de la laisser dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.

Nous vous recommandons de faire contrôler votre montre tous les 3 à 4 ans par votre revendeur ou agent CERTINA® agréé. Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et afin que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un revendeur ou un agent CERTINA® agréé.

Si vous envisagez de ne pas porter votre montre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous vous conseillons de la ranger après avoir tiré la couronne en position III. L'alimentation électrique du moteur est ainsi interrompue et la durée de vie de la pile est considérablement prolongée.

Échange de la pile

L'autonomie d'une montre PRECIDRIVE de la marque CERTINA® est généralement supérieure à 2 ans en marche continue. Après épuisement, la pile doit être remplacée sans retard par un revendeur ou un agent CERTINA® agréé.

Type de pile: pile bouton à l'oxyde d'argent et zinc, 1,55 V, N° 371, SR 920 SW.

Collecte et traitement des montres Quartz en fin de vie*



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

** applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.*